

CD-

!


3-

CD-


КІТ CD-  
\*.exe.

( . 2)

( . 1).




(1)




(2)

( . 3).

( . 4)



(3)




(4)


( . 5)

( . 6)

( \* 3):



(5)




(6)




Рекомендуется хранить проекты на диске, отличном от того, на который будет установлена программа.

( . 7).  
( . 8).




(7)




(8)

( . 9).



(9)



(10)

Tent81Prj, \_\_\_\_\_  
**Windows ( )**  
**Geos K3-Tent 8.1. . 10 , Windows 10.**

CodeMeter —


**i** Документация поставляется в формате \*.pdf. Для того, чтобы её прочесть, у вас на компьютере должна быть установлена программа, читающая данный формат, например, программа Acrobat Reader.

*Примечание. Получить интересующую вас информацию вы можете также в справке программы, которая вызывается во время рабочего сеанса нажатием кнопки **F1**.*

USB

**i** Снятие ключа (например, для его переноса на другой компьютер) можно осуществлять на работающем компьютере, но только предварительно сохранив проект и закрыв программу. Иначе все ваши данные могут пропасть.

## Windows



**+** Пользовательские данные — это ваши настройки интерфейса (хранятся в файле конфигурации); созданная вами библиотека текстурных материалов **TentUser.ml**; написанные вами макросы (если таковые имеются) и т.д. Хранятся они в **C:\Users** в папке с вашим пользовательским именем. Рекомендуем скопировать все файлы с вашими данными в отдельную независимую папку, чтобы при случае (например, при переезде на другой компьютер) иметь возможность воспользоваться ими на новом месте. Про папку проектов, думаем, всё и так понятно. Поставив галочку в строчке ... и нажав кнопку ..., вы тем самым безвозвратно удаляете проекты с вашего компьютера. Поэтому, если вы собрались поставить галочку, рекомендуем заранее позаботиться о сохранении тех проектов, которые для вас имеют ценность.

**i** Обновления в пределах одной версии рекомендуем устанавливать «поверх» уже стоящей на вашем компьютере программы, то есть в ту же папку и без предварительной деинсталляции. В этом случае при установке программы вам не будут показываться карточки с запросами папок.